Instructions: Smoker Cover

A CAUTION!

Let your smoker cool before you put your cover on.

Installation

Check your smoker to make sure there are no sharp objects or corners that



could stress your cover as you pull it on.

Use the handles located on either side of your cover to slip your cover over the top of your smoker then pull the cover down over your smoker. Pull the

cord located at the base of your cover to cinch the cover tight around your smoker. Wrap the click-it closure around your



smoker leg and snap it shut to secure your cover into place.

Cleaning and Care

Clean your cover with a soft brush and luke-warm water. DO NOT USE SOAP as it may remove the protective coatings added by the factory. Air dry.

Storage

To avoid any possibility of mildew be sure your cover is completely dry before you store it in an enclosed area for a long period.



Three Year Warranty

This cover is factory warranted for workmanship and materials for three years after purchase.



Classic Accessories, Inc. Kent, WA, USA 98032 www.classicaccessories.com

73002

08cH55

Mode d'emploi: Housse de fumoir

A ATTENTION!

Laissez votre fumoir refroidir avant d'installer la housse.

Installation

Vérifiez votre fumoir afin de vous assurer qu'il n'y a pas de bords ou de coins pointus risquant d'étirer la housse lorsque vous tirez sur cette dernière. Utilisez les



deux côtés de la housse afin de passer la housse sur le dessus du fumoir puis tirez sur la housse vers le bas afin qu'elle recouvre complètement le fumoir. Tirez sur le cordon situé au bas de la housse afin de serrer la housse autour du fumoir.

poignées situées des

Faites passer la sangle de fixation autour du fumoir et encliquetez le fermoir pour terminer l'installation.



Nettoyage et entretien

Nettoyez la housse à l'aide d'une brosse à soies douces et de l'eau tiède. NE PAS UTILISER DE SAVON car ceci risquerait d'endommager le revêtement protecteur qui a été ajouté en usine. Pour faire sécher la housse, accrochez-la sur une ligne de séchage ou placez-la dans le sèche-linge en réglant la machine sur « air » ou sur un cycle de séchage sans chaleur pour articles délicats uniquement.



Pour éviter toute apparition de moisissure, assurez-vous que la housse est complètement sèche avant de la ranger dans un endroit fermé pour une longue période.



Garantie de trois ans

Cette housse est garantie par l'usine contre tout vice de matériau et de fabrication pendant une durée de trois ans à partir de la date d'achat.



Classic Accessories, Inc. Kent, WA, USA 98032 www.classicaccessories.com ©2008

73002

o8cH55